

PANDANTIV SMART

supraveghetor și detector prin telefonul mobil

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Vă mulțumim pentru alegerea și cumpărarea pandantivului nostru inteligent - supraveghetor și detector de lucruri prin telefonul mobil. Găsiți și nu mai pierdeți niciodată cheile locuinței, cheile de la mașină, portofelul, bicicleta etc.

Aparatul este alimentat de o baterie CR2032, care este deja introdusă în produs sau inclusă în pachet.

Dispozitivul funcționează cu cele mai multe tipuri de smartphone-uri moderne care acceptă versiuni Bluetooth de cel puțin 4.0 (puteți găsi versiunea în manualul telefonului mobil sau pe Internet, și chiar mai ușor este să încercați dacă dispozitivul este găsit de telefon, atunci totul va funcționa așa cum ar trebui).

Cum funcționează și cum se utilizează:

În cazul în care pandantivul este pornit și recunoscut de telefon, îl puteți "suna" în orice moment utilizând telefonul mobil. Orice articol pierdut este astfel ușor de găsit, deoarece puteți vedea în aplicația telefonului mobil dacă sunteți aproape de obiectul pe care îl căutați. Dacă vă apropiați (la raza de acțiune Bluetooth - deci, câțiva metri sau chiar zeci de metri în condiții ideale), puteți să-l sunați din aplicație și să îl găsiți cu ușurință - găsirea unor chei sau a portofelului pierdut de la apartament, birou sau mașină este acum atât de ușoară. Aplicația poate afișa, de asemenea, locul unde s-a aflat ultima dată obiectul căutat.

Ori de câte ori un obiectul căutat iese din raza de acțiune a telefonului mobil, pandantivul începe să emită un semnal sonor și vă avertizează să nu îl uitați - de ex. cheile sau portofelul la ieșirea din casă. Acest bip poate fi întrerupt imediat prin apăsarea butonului de pe pandantiv (confirmând că obiectul nu este pierdut și doriți să îl păstrați acolo unde este, fără a fi căutat de telefon) sau puteți opri pandantivul în orice moment dacă nu doriți să fiți avertizați. Aplicația vă poate notifica, de asemenea, despre o pierdere de acoperire cu semnal - de exemplu, prin sunarea telefonului.

Alte funcționalități depind deja de aplicația pe care ați instalat-o pe telefonul dvs. mobil. Pandantivul poate trimite un semnal aplicației ori de câte ori este apăsat un selfie, etc. Aplicația poate să înregistreze locația dvs. și să rețină, de exemplu, când obiectul căutat a fost ultima dată în raza sa de acțiune (prin care puteți găsi cu ușurință obiectul). Există mai multe aplicații - de exemplu, iSearching, iTag, iTracing2 - depinde de dvs. ce funcție preferați. Mai jos puteți găsi aplicațiile recomandate și descrierea acestora. Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați direct producătorul de software, nu putem furniza informații mai detaliate despre software-ul pe suportul nostru tehnic - precum și garanția și posibilitatea unei reclamații se aplică numai pentru pandantivul inteligent.

Punerea în funcțiune și utilizarea:

Dacă bateria nu este introdusă deja în produs, rotiți capacul bateriei (de exemplu cu ajutorul unei monede) pentru a deschide compartimentul pentru baterii și introduceți bateria în pandantiv după care închideți capacul (introduceți bateria cu semnul + spre capac).

Porniți pandantivul apăsând butonul rotund pentru o perioadă mai lungă până când auziți un semnal sonor dublu (în același timp, o lumină albastră clipește).

Porniți funcția Bluetooth pe telefonul dvs. (nu căutați sau nu împerecheați încă pandantivul cu telefonul, aplicația îl va găsi singură).

Pentru smartphone-uri în afară de iOS (Android):

Descărcați gratuit iTracing2 (producător: Sylvain Maucourt) - utilizați Google Play, respectiv Play Store).

Deschideți aplicația iTracing2 descărcată.

Faceți clic pe imaginea lupei, aplicația va găsi toate pandantivele noi din jurul dvs.. Dacă pandantivul nu este găsit, verificați dacă acesta este pornit și este disponibil (consultați pașii 2 și 3 din paragraful anterior).

Printr-o apăsare lungă pe imaginea pandantivului apare un meniu pentru a denumi pandantivul. Vă recomandăm să dați nume diferite pandantivelor pe care le folosiți.

O scurtă apăsare vă va duce la detaliul pandantivului pentru a vedea dacă pandantivul se află în raza de acțiune - se va putea încărca și poate fi sunat făcând clic pe caracterul difuzorului. (Este posibil ca la unele telefoane să dureze mai mult conectarea la dispozitivul pierdut și este posibil să nu poată gestiona conexiunea.

În detaliul pandantivului sub linkul Preferences, puteți seta ce trebuie să facă aplicația:

dacă apăsați o dată butonul pe pandantiv

dacă apăsați butonul de două ori pe pandantiv

dacă pandantivul apare în raza de acțiune

dacă pandantivul este pierdut din raza de acțiune

Vă recomandăm să setați un avertisment atunci când raza de acțiune este pierdută și, în special, să salvați poziția curentă pentru a găsi obiectul pierdut (selectați "capture my position" și "start ring phone" în "out of range action"). Toate evenimentele și pozițiile înregistrate pot fi găsite în „events history”.

Pentru telefoanele mobile iPhone (și alte dispozitive iOS):

Descărcați gratuit aplicația iTag (producător: Shenzhen Bolutek Electronical Technology Co. Ltd.) Ltd) - pentru aceasta utilizați AppStore. Deschideți aplicația iTag descărcată.

În aplicație la punctul "My device" apare motorul de căutare al pandantivelor inteligente (va găsi treptat toate pandantivele din jurul dvs.). Pentru fiecare pandantiv, faceți clic pe "Connect".

Deconectarea se realizează prin oprirea Bluetooth, dezactivarea pandantivului sau în meniul de mai sus, trageți cu degetul în stânga pe ecranul telefonului, selectați "Disconnect" sau "Delete".

Pentru a dezactiva pandantivul, apăsați și mențineți apăsat cu degetul câteva secunde butonul rotund până când se aude un semnal sonor lung (lumina albastră clipește în același timp). Ignorați semnalul scurt imediat după apăsarea butonului (acesta trimite un semnal către telefon, dar numai după o apăsare mai lungă).

Dacă găsiți o eroare, încercați să o corectați după cum urmează (dacă problema este rezolvată, nu mai sunt necesari alți pași):

Verificați dacă pandantivul și funcția Bluetooth sunt activate.

Prin îndepărtarea telefonului de pandantiv dezactivați și activați din nou.

Ștergeți pandantivului din aplicație și instalați-l din nou.

Opriți pandantivul, ștergeți aplicația, reinstalați-o și apoi porniți și conectați din nou pandantivul.

Încercați la un alt telefon mobil.